

## 遙控說明



Ⓞ 電源開啟(對頻/清頻鍵)

Ⓞ 電源關閉

★ 小夜燈

亮  
Bright 可調增加亮度5%-100%

Dark  
暗 可調降低亮度5%-100%

暖光  
Warm 可調色溫由低到高3000K-6500K

白光  
Cold 可調色溫由高到低3000K-6500K

切換  
Switch 固定色溫切換鍵

3000K-6500K-4000K

1 分組鍵1(分組1)

2 分組鍵2(分組2)

3 分組鍵3(分組3)

4 分組鍵4(分組4)

1. 初次使用遙控與燈具須對頻配對後才可使用。
2. 對頻方式：關閉燈具電源或牆壁開關，然後按住 Ⓞ 鍵3-5秒後再打開電源開關，燈具閃爍3次表示對頻成功。
3. 分組功能：將想分組的燈具關閉電源後，然後按住其中一個分組鍵(1.2.3.4)3-5秒後再打開電源開關，燈具閃爍3次表示分組成功，且該燈具被分配到該群組。
3. 取消分組：關閉電源或牆壁開關，然後按住 Ⓞ 3-5秒後，打開電源開關，燈具閃爍3次，表示取消分組清頻成功。
4. 分組控制：按下該分組按鍵，遙控器即可指控至該分組下燈具。

※ 星際系列吸頂燈街可共用以上遙控器功能及分組功能。

## 群組遙控說明



Ⓞ 電源開啟(對頻/清頻鍵)

Ⓞ 電源關閉

★ 小夜燈

亮 Bright 可調增加亮度5%-100%

Dark 暗 可調降低亮度5%-100%

暖光 Warm 可調色溫由低到高3000K-6500K

白光 Cold 可調色溫由高到低3000K-6500K

切換 Switch 固定色溫切換鍵

3000K-6500K-4000K

1 分組鍵1(分組1)

2 分組鍵2(分組2)

3 分組鍵3(分組3)

4 分組鍵4(分組4)

遙控器上有四個分組。多個燈具可在一個組或多個組被遙控器分別控制。

操作說明：

1.對頻及分組：關閉燈具電源或牆壁開關，然後按住遙控分組鍵3-5秒，打開電源開關，燈具閃爍表示對頻成功，且燈具被分到該分組。

※已對頻燈具必須在清頻後才可以再次對頻分組。

2.清頻及取消分組：關閉燈具電源或牆壁開關，然後按住遙控器 Ⓞ 鍵3-5秒，打開電源燈具閃爍表示清頻成功。

※總開建清頻會清除所有對頻及分組。

3.控制：

總控制：在對頻成功後，按下 Ⓞ 鍵，遙控即可控制已經對頻的所有燈具

分組控制：按下該分組鍵，遙控器即可只控制該分組下燈具。

鎖定及恢復：如果有分組鍵尚未啟用，按下該分組鍵後遙控會被鎖定，按 Ⓞ 鍵後恢復使用。